
FOG-400



Instructions d'utilisation:

1- Remplir le réservoir de liquide à fumée . (privilégier toujours les liquides de qualité).



- 2- Brancher la commande filaire à l'appareil.
- 3- Brancher la machine à fumée à la prise secteur .
- 4- Mettre en service en appuyant sur l'interrupteur arrière de la machine à fumée.
- 5- Attendre environ 5 minutes pour la première montée en température de la machine .
- 6- Lorsque la machine est à la bonne température , le voyant « Prête» de la télécommande va s'illuminer, vous pouvez alors utiliser le bouton «déclencheur» de la télécommande pour activer la fumée.

Caractéristiques Techniques

Tension d'alimentation 230v AC Puissance 400 Watts Volume du bidon 0.3 Litres

Dimensions 240x165x125mm

Poids 2Kg